

## Aperçu fonctionnel Unipro 3004 (version 1.06/1.02)

Téléchargez le manuel de base et le guide de référence complet sur [www.uniproaptimer.com](http://www.uniproaptimer.com).

ALLUMER / ETEINDRE, VISIONNER ET EFFACER DES DONNEES	
<b>Allumer et éteindre :</b> Appuyez sur <b>MODE</b> pour allumer le Chrono embarqué. Maintenez enfoncé <b>MODE</b> pendant environ 2 sec. pour éteindre le Chrono embarqué.	
<b>Visionner les données :</b> Appuyez sur <b>MODE</b> et utilisez <b>▼</b> et <b>▲</b> pour passer les tours en revue.	
<b>Effacer les données :</b> Allumez le Chrono embarqué, ensuite maintenez enfoncé <b>FUNC</b> jusqu'à l'apparition du message CLEAR LAPS à l'écran. Appuyez de nouveau sur <b>FUNC</b> pour confirmer l'effacement.	
REGLAGE DU CHRONO EMBARQUE	
<b>Mode réglage :</b> Allumez le Chrono et appuyez sur <b>FUNC</b> pendant 2 sec pour accéder au menu.	<b>Changer de réglage :</b> Appuyez sur <b>MODE</b> pour faire défiler les différents menus.
<b>Durée de fonctionnement des moteurs :</b> Appuyez sur <b>MODE</b> , l'écran affiche [En. 1]. Utilisez <b>▲</b> <b>▼</b> pour faire défiler les numéros des moteurs.	
<b>Changement manuel de la durée de fonctionnement des moteurs :</b> Sélectionnez le moteur désiré, appuyez sur <b>FUNC</b> et ensuite sur <b>▲</b> <b>▼</b> pour changer la durée. Appuyez sur <b>FUNC</b> pour sauvegarder.	
LA METHODE POUR CHANGER / EFFACER LES REGLAGES SONT IDENTIQUES POUR LE MENU DE REGLAGE.	
<b>Circonférence de roue :</b> Appuyez sur <b>MODE</b> jusqu'à l'apparition de [Circ. 0, xxx]. Utilisez <b>▲</b> <b>▼</b> pour établir la bonne valeur.	
<b>Indice d'usure des pneus :</b> Appuyez sur <b>MODE</b> jusqu'à l'apparition de [tire x]. Utilisez <b>▲</b> <b>▼</b> pour établir la bonne valeur.	
<b>Alertes de régime moteur :</b> Appuyez sur <b>MODE</b> jusqu'à l'apparition de [Point xx. x]. Utilisez <b>▲</b> <b>▼</b> pour fixer le seuil d'alerte.	
<b>Type de récepteur :</b> Appuyez sur <b>MODE</b> jusqu'à l'apparition de [LOOP], [IR] ou [Strip]. Utilisez <b>▲</b> <b>▼</b> pour sélectionner le type de récepteur.	
<b>Réglage du récepteur magnétique :</b> Fixez le nombre total de bandes magnétiques et le nombre de bandes magnétiques entre les stands et la ligne d'arrivée. Appuyez sur <b>MODE</b> jusqu'à l'apparition de [STRIPE X-X]. Appuyez sur <b>FUNC</b> et l'écran affiche [STRIPES X]. Utilisez <b>▲</b> <b>▼</b> pour choisir le nombre total de bandes magnétiques. Appuyez encore sur <b>FUNC</b> et utilisez <b>▲</b> <b>▼</b> pour fixer le nombre de bandes magnétiques entre les stands et la ligne d'arrivée. Appuyez sur <b>FUNC</b> pour sauvegarder.	

27.08.2009

ECRAN



ECRAN



ECRAN



ECRAN



BOITIER



BOITIER



BOITIER



BOITIER



REGIME



REC. MAGN



REC. MAGN



BOUCLE



REC. IR



REC. IR



CÂBLAGE



CÂBLAGE

