

A4 guide for Unipro Laptimer 3204

Denne guide er lavet som en "huskeseddel" og kan på ingen måder erstattes af manualen som er på den CD, der fulgte med produktet. De sidste nye manualer, samt monteringsbilleder kan altid downloades fra vores hjemmeside. www.uniproLaptimer.com

- **Tænd og sluk:** Tryk **MODE** for at tænde. Hold **MODE** knappen nede i ca. 2 sek. for at slukke.
- **Visning af lapdata efter kørsel:** Tryk **MODE** brug PIL OP og PIL NED. Skift mellem **Hi** og **LO** data på **FUNC**
- **Under kørsel:** Skiftes mellem speed og RPM på **FUNC**
- **Sletning** af Laptimerens hukommelse: Laptimeren skal være slukket. Tryk **MODE** og hold den denne til CLEAR LAPS vises i displayet. Kvittere ja til sletningen ved at trykke på **FUNC**

Laptimeren kan være i 2 tilstande. 1 køremode og 2 pitmode.

- **Fra køremode til pitmode:** Tryk **MODE**
- **Fra pitmode til køremode:** Sluk laptimeren og tænd igen på **MODE**

Setup funktioner: Laptimeren skal være tændt i køremode. For at komme ind i setup tryk på **FUNC** og hold den nede til displayet viser **Circ.XXX**. For at komme videre til næste setup funktion trykkes der på **MODE** For at komme tilbage til køremode efter ændringer i setup tryk på **FUNC** og hold den nede til laptimeren skifter til køremode

- **Hjulomkreds:** Displayet viser **Circ. 0,XXX** brug PIL OP og PIL NED til den ønskede diameter vises i displayet
- **RPM varsling.** Tryk på **MODE** til displayet viser **rpm SHIFT XX,X** justere med PIL OP og PIL NED
- **Modtager type:** Tryk på **MODE** til displayet viser LOOP, IR eller STRIBE juster med PIL OP og PIL ned til den ønskede modtager type. Til bil og MC bruges altid IR modtager.
 - Hvis STRIBE vælges skal antallet af magnetstriber, samt antallet af magnetstriber fra pit udkørslen til målstregen justeres. Displayet skal vise **STRIPE** Tryk på **MODE** displayet viser **STRIPE X-X** tryk på **FUNC** displayet viser **STRIPE X** justere med PIL OP og PIL NED til displayet viser det ønskede antal magnet striber, som er på banen. tryk igen på **FUNC** justere antallet af magnet striber der er fra pitudkørslen og til mål striben. brug PIL OP og PIL NED. tryk igen på **FUNC**
- **Lukning af modtager:** Tryk på **MODE** til displayet viser **lo DELAY XX** tryk herefter på PIL OP og PIL NED til det ønskede antal sekunder modtageren ønskes lukket. *Er kun synlig hvis der køres med IR eller LOOP modtager*