

Power valve.

Livré avec le capteur de la power valve, vous trouverez un CD reprenant les dernières mises à jour ainsi que PC Analyser. Vous trouverez aussi toujours les dernières mises à jour sur notre site internet www.uniprolaptimer.com .

Avant d'utiliser le capteur, vous devez vous assurer que :

- La version de votre Unipro est :
-6002 / 7002 minimum pour le boîtier V1.44 et la version de l'écran V2.12
-6003 / 7003 minimum pour le boîtier V1.44 et la version de l'écran V2.08
- La version du logiciel PC Analyser est au minimum V1.01.11
- Vous utilisez la nouvelle version de PC Analyser V0.1.0.176
- Il est très important de « nettoyer » la mémoire de l'Unipro une fois que tout est monté.



Trois aimants sont inclus avec les capteurs. Vous devez en monter un sur le piston de votre power valve, ou vous pouvez acheter le système Unipro prêt à être utilisé et où l'aimant est déjà monté. Soyez attentif à ne pas trop serrer le goujon de la valve sur le piston car l'aimant risque de se déchausser.