



setup	timer lap		
023405340131501			
10351343540302051		split	
1031313035103			
10131351351354666		func	
43464687167			
176767676871313			
786687138138731			
7167186778			
1687176878167			
871671681			

Sensore Valvola Rave

Prima di installare il sensore della Valvola Rave bisogna assicurarsi che:

- La versione del software del vostro Laptimer sia aggiornata:
 - 6002 / 7002 mainbox non inferiore a V1.45 e per il display non inferiore a V2.12
 - 6003 / 7003 mainbox non inferiore a V1.45 e per il display non inferiore a V3.08
- La versione del programma PC Analyser installato sul vostro computer non sia inferiore a V0.2.0.15
- Prima di connettere il sensore Valvola Rave cancellare i dati in memoria del Laptimer

Nella confezione trovate un CD Rom con il software aggiornato per il vostro Laptimer. Vi consigliamo inoltre di verificare la presenza di nuovi aggiornamenti disponibili sul nostro sito www.uniproLaptimer.com.



Con il sensore sono inclusi 3 magneti. Dovete montarne uno sulla estremità del coperchio valvola. Nel compiere questa operazione evitate di stringere troppo la parte superiore del coperchio valvola in quanto il magnete potrebbe staccarsi. Sono comunque disponibili coperchi valvola con il magnete premontato acquistabili a parte dalla Unipro.

Siete pronti per utilizzare il vostro nuovo sensore Valvola Rave Unipro.