Aperçu fonctionnel Unipro 6002 / 7002 (software version 2.12/1.45) Téléchargez le Manuel de base et le Guide de référence complet sur www.uniprolaptimer.com.

ALLUMER/ETEINDRE, VISIONNER ET EFFACER DES DONNEES	
Allumer et Eteindre : Appuyez sur pour allumer le Chrono embarqué. Maintenez enfoncé pendant environ 2s pour éteindre le Chrono embarqué.	Visionner les données : Appuyez sur et utilisez I van pour passer les tours en revue. Passez des valeurs max. aux valeurs min. avec stur
Visionner les données intermédiaires: Appuyez sur Hone , ensuite sur SPLIT , puis sur L T pour passer les tours en revue. Appuyez sur SPLIT pour changer les intermédiaires. Passez des valeurs max. aux valeurs min. avec ESSUP	Effacer les données : Allumez le Chrono embarqué, ensuite maintenez enfoncé use jusqu'à l'apparition de CLEAR LAPS à l'écran. Appuyez encore une fois sur pour confirmer l'effacement.
Mode fonctionnement : Chrono éteint, maintenez enfoncé	et appuyez sur hour jusqu'à l'apparition de RUN
Changer entre les modes stand et course : Allumez le Chrono embarqué et appuyer sur HODE pour changer de mode.	
REGLAGE DU CHRONO EMBARQUE	
Mode réglage : Allumez le Chrono et appuyer sur	Changer de réglage : Appuyez sur sur pour faire défiler.
Durée de fonctionnement des moteurs : Appuyez sur ^{sturr} , l'écran affiche EN X XX Utilisez A pour faire défiler les numéros des moteurs.	Changement manuel de la durée de fonctionnement des moteurs : Sélectionnez le moteur désiré et appuyez sur et ensuite sur a pour changer la durée. Appuyez sur runc pour sauvegarder.
Effacer la durée de fonctionnement des moteurs : Sélectionnez le moteur désiré et appuyez successivement sur rune et seur pour effacer et rune pour sauvegarder.	LA METHODE POUR CHANGER/EFFACER LES REGLAGES SONT IDENTIQUES POUR LE MENU DE REGLAGE.
Indice d'usure des pneus : Appuyez sur jusqu'à l'apparition de TIRE X Utilisez I pour faire défiler les numéros des trains de pneus.	Circonférence de roue : Appuyez sur jusqu'à l'apparition de Circ. 0,XXX Utilisez D pour sélectionner la bonne valeur.
Entrées de température : Appuyez sur ^{stor} jusqu'à l'apparition de INPUT X Utilisez 🗖 🔽 pour choisir la bonne combinaison d'entrées.	
Alertes de température : Appuyez sur ^{excer} jusqu'à l'apparition de <u>POINT X</u> Utilisez L pour fixer les seuils d'alerte. La LED correspondant à l'entrée choisie clignote. Si plusieurs entrées sont à étalonner, appuyez sur excert pour fixer le seuil suivant.	
Alerte de régime moteur : Appuyez sur jusqu'à l'apparition de rpm SHIFT XX,X Utilisez T pour fixer le seuil d'alerte.	Type de récepteur : Appuyez sur Jusqu'à l'apparition de LOOP, IR ou STRIPE Utilisez STRIPE pour sélectionner le type de récepteur.
Réglage du récepteur magnétique : Fixez le nombre total de bandes magnétiques et le nombre de bandes entre les stands et la ligne d'arrivée. Appuyez sur jusqu'à l'apparition de <u>STRIPE X-X</u> Appuyez sur voie, l'écran affiche <u>STRIPES X</u> Utilisez I pour choisir le nombre total de bandes magnétiques. Appuyez encore sur voie et utilisez I voie et utilisez I voie de bandes entre les stands et la ligne d'arrivée. Appuyez sur voie pour sauvegarder.	Réglage manuel des points intermédiaires : Appuyez sur strur jusqu'à l'appartion de <u>SPL X XX</u> Appuyez sur rune, l'écran affiche <u>SPL 1 XXX</u> Utilisez SPL 1 pour fixer le nombre de mètres entre la ligne d'arrivée et le premier point intermédiaire. Appuyez sur SPLT pour passer au point suivant. Une fois les points fixés , appuyez sur SPLT pour sauvegarder.
Fixer les points intermédiaires en roulant : Maintenez enfoncé ^{srut} pendant ±3 s. Appuyez sur ^{tune} et démarrez. Le compteur démarrera au franchissement de la ligne d'arrivée. Appuyez sur ^{tune} à chaque point intermédiaire désiré. Une fois la ligne d'arrivée franchie, les intermédiaires sont sauvegardés.	Utilisez les bandes magnétiques comme points intermédiaries : Appuyez sur sture jusqu'à l'apparition de SPL X XX Appuyez sur sture jusqu'à l'apparition de SPL X XXX Appuyez sur sture jusqu'à l'apparition de SPL X XXX Appuyez sur sture jusqu'à l'apparition de SPL X Appuyez sur sture de set encore sur pour sauvegarder.
Choisir les valeurs affichées : Appuyez sur ^{sturd} jusqu'à l'apparition de <u>SET DISPLAY L</u> Choisissez l'affichage de l'écran inférieur gauche avec A Appuyez sur ^{sturd} jusqu'à l'apparition de <u>SET DISPLAY</u> Choisissez l'affichage de l'écran inférieur droit avec A Les affichages non sélectionnés apparaîtront dans l'écran supérieur gauche. Vous pouvez toutefois changer le type	

d'affichage de l'écran supérieur gauche avec use aussi bien en roulant qu'en mode stand.

